Sinalização N7: Manejo Seletivo (Por Filtragem) de SSN SCCP

RRN 05480

Causa de Ativação da Mensagem

Resposta em caso de resultado sem êxito da execução, sob solicitação do operador, de um dos seguintes comandos CHM, que são necessários para definir e manter dados para a filtragem do número de subsistema:

CRN 05782	DISPLAY-SCCP-SSNSCR
CRN 05783	MODIFY-SCCP-SSNSCR

Formato do Informe de Saída

```
 SWA-#7 SCCP COMMAND HDLR

    (A).......................                   (B).................
                                  (C)........................... (D) (E)
    ------------------------------------------------------------------
     OPERATOR INPUT:

      ORGSSF  : (1)...
      DESTSSF : (2)...
      SSN     : (3)..... & (4)..... & (5)..... & (6)..... & (7).....
      DETAIL  : (8)...
      CONTROL : (9)..... & (10) & (11) & (12) & (13)

     ---------------------------------------------------------------------
     ERROR INFORMATION:

      (15).....................................................
      (16)..........................................


  REPORT REFERENCE NUMBER = 5480
```

DOCC: ENG5XI02
MMCC: BPS6XI02
000120

RRN 05480 Sinalização N7: Manejo Seletivo (Por Filtragem) de SSN SCCP

Identificação de Parâmetros

Nº. Par.	Significado	Comentários
(A)	Nome do comando	
(B)	Resultado principal da execução	
	ABORTED	execução terminada por pedido de cancelamento feito pelo operador
	ALARM STATE = OFF	alarme foi desligado
	ALARM STATE = ON	alarme foi ligado
	NOT SUCCESSFUL	execução terminada por motivo de erro
	QUEUED	a tarefa foi aceita e colocada na fila para execução
	SUCCESSFUL	execução terminada com sucesso
	SUCCESSFULLY STARTED	execução iniciada, resultado segue posteriormente
	SYSTEM REPORT	o informe é gerado pelo sistema sem conexão direta com um comando-CHM
	WAITS FOR CONFIRM	a tarefa foi aceita mas a execução será suspensa até que uma confirmação seja dada
	WARNING	execução terminada com advertência
(C)	Tipo da parte do resultado	
	FINAL RESULT	o informe é um resultado final. Resultados intermediários ou partes de resultado foram enviadas antes.
	INTERIM RESULT	o informe é apenas um resultado intermediário. Um resultado final se seguirá.
	MEASUREMENT RESULT	o informe é um protocolo de medições.
	RESPONSE TO COMMAND ACTIVATE	usado na área de medições de tráfego.
	RESPONSE TO JOB EXECUTION	usado na área de medições de tráfego.
	RESULT PART	o resultado deve ser dividido em diferentes partes de resultado. As diferentes partes de resultado são numeradas de 1 em diante. O sinal (M_CH_SIGN) indica se outra parte de resultado será enviada (E_CH_PART), ou se é a última parte (E_CH_LAST).
	TEST RESULT	o informe é um resultado de teste, por exemplo, para teste de linha.
(D)	Número da parte do resultado	
(E)	Indicador de continuação	

Nº. Par.	Significado	Comentários
(1)	Campo de subserviço da origem	
	ALL	todos os campos de subserviço
	INTAL1	tipos internacionais 1
	INTAL2	tipos internacionais 2
	NAT	tipos nacionais
	TAXUP	tipos da parte de usuário da tarifação
(2)	Campo de subserviço do destino ver parâmetro (1)	

Nº. Par.	Significado	Comentários
(3)	Número de subsistema	
	ALL	todas as possibilidades
	AUTHCENTRE	centro de autenticação
	BSSAP	parte de aplicação do subsistema estação base
	BSSOMAP	parte O&M do subsistema estação base
	EIR	registro de identidade do equipamento
	HLR	registro de localização local
	INALSSF	função de comutação de serviço ALCATEL (IN)
	INERSCF	função de controle de serviço ERICSSON (IN)
	INERSSF	função de comutação de serviço ERICSSON (IN)
	ISUP	parte de usuário RDSI
	MAP	parte de aplicação móvel
	MSC	centro de serviço móvel
	MUP	parte de usuário móvel
	OMAP	parte de administração de operação e manuten-ção
	OMUP	parte de usuário de operação e manutenção
	Q3L4TO7	interface Q3 de nível 4 a 7 (TMN)
	SCCPX25	enlace X25 da parte de controle da conexão de sinalização
	SCMG	gerência da parte de conexão de sinalização
	SSNABS	ausente
	SSNIVPN	numeração privada virtual individual
	TAXAP	parte de aplicação de tarifação
	UNCHG	sem alterações
	UNKNOWN	número desconhecido
	USBS	serviço de suporte da sinalização de usuário
	VLR	registro de localização do visitante
(4)	Número de subserviço ver parâmetro (3)	
(5)	Número de subserviço ver parâmetro (3)	
(6)	Número de subserviço ver parâmetro (3)	

Nº. Par.	Significado	Comentários
(7)	Número de subserviço ver parâmetro (3)	
(8)	Detalhe da entrada	
(9)	Controle do comando	
(10)	Mês da programação	
(11)	Dia da programação	
(12)	Hora da programação	
(13)	Minuto da programação	
(15)	Informação de erro	
(16)	Lugar do erro	ver **Ação a Tomar**

Ação a Tomar

Parâmetro Chave 1	2	3	Conteúdo / Significado	Ação
(16)			THE ERROR INFO IS RELATED TO PARAMETER 3, ARGUMENT 1	**A**
(16)			THE ERROR INFO IS RELATED TO PARAMETER 3, ARGUMENT 2	**A**
(16)			THE ERROR INFO IS RELATED TO PARAMETER 3, ARGUMENT 3	**A**
(16)			THE ERROR INFO IS RELATED TO PARAMETER 3, ARGUMENT 4	**A**
(16)			THE ERROR INFO IS RELATED TO PARAMETER 3, ARGUMENT 5	**A**

Descrição de Ações

Ação	Significado
A	Os dados do resultado são fornecidos como uma mensagem de erro quando se detectam dados inconsistentes durante a verificação da operação. Corrigir os dados de entrada e tornar a enviar o comando CHM.